


MANUAL DE INSTALAÇÃO

## Rodateto



Acompanhe nossas redes sociais

Aponte a sua câmera



Conheça todos nossos produtos no site:

[www.bravalumi.com.br](http://www.bravalumi.com.br)



 brava  
lumi

*Comprou, chegou!*

 /bravalumi



## ANTES DE INSTALAR

O local de instalação deve estar livre de umidade e poeira. É necessário pelo menos uma camada de massa, fundo ou tinta antes da aplicação. **Não pode ser instalado sobre cimento cru.** A pintura precisa estar seca e firme. O tempo de cura total de algumas tintas ou massa corrida pode variar de 15 a 30 dias. Lixe superficialmente o local de aplicação do produto antes da instalação.

EM LOCAIS ÚMIDOS, AZULEJOS E PORCELANATOS, BANHEIROS, ÁREAS EXTERNAS, PÁPEIS DE PAREDE, TINTAS COM BRILHO, RESINAS, IMPERMEABILIZANTES, VERNIZES, PVC, GRAFIATOS E TEXTURAS A INSTALAÇÃO PODERÁ **PRECISAR SER REFORÇADA COM COLA DE CONTATO OU SILICONE FIXA RODAPÉ.**

## ORIENTAÇÕES GEAIS



### PINTURA

Recomendamos a pintura do produto de acordo com seu gosto. O produto aceita tintas à base de água ou solvente (exceto tinta laca). Pode ser feita usando rolinhos, pincéis ou sprays. Não necessita preparação. Para melhor acabamento recomenda-se três demãos de tinta.



### LIMPEZA

O produto é lavável. A limpeza pode ser feita com um pano molhado e detergente ou sabão cremoso.




### COLA DE CONTATO

Se necessário reforço com cola de contato. aplique-a nas duas superfícies que pretende unir (no produto e na parede). Espere secar por dez minutos e só depois realize a fixação.

## PASSO A PASSO

1°



Tire as medidas de onde o produto será aplicado e faça uma marcação (com lápis e régua), delimitando o espaço da instalação na parede.

2°



Enrole o produto no sentido contrário, principalmente as pontas. Isso fará com que ele perca a memória de rolo, melhorando a fixação.

3°



Retire a fita protetora do verso de uma das pontas e comece a colagem. Sempre comece a fixação por uma das extremidades (parte de cima ou de baixo de seu painel ripado) e termine no meio. Como o produto é flexível, cuidado para não esticá-lo durante a instalação.

4°



Pressione bem o produto na parede (bata com punhos fechados para auxiliar).

5°



Coloque a próxima verifique o alinhamento e siga até atingir o resultado desejado.

**Pronto! Caso necessário utilize massa corrida ou silicone branco para demais acabamentos.**

ACESSE 

