

Pendente

Conteúdo da embalagem: 01 trava cabo, 01 travessa, 01 niple, 01 canopla, 01 porca, 01 cabo e 01 corpo do produto.

Certifique-se do conteúdo da embalagem no ato da compra.

Cuidados na instalação: Desligue a rede elétrica antes de instalar ou substituir algum produto. Sempre utilize lâmpadas com a mesma tensão da rede elétrica local e verifique a potência máxima do produto. Para instalação em forro de gesso, PVC ou outro que não seja alvenaria, fixar o produto com buchas adequadas ou em ponto que sustente o peso da peça. Recomenda-se que este produto seja instalado por um profissional qualificado. Após finalizar a instalação, religar a rede elétrica.

Garantia: Este produto está garantido contra defeitos de fabricação, mediante apresentação de nota fiscal pelo período de 90 dias, conforme código de defesa do consumidor. **Peças trincadas, amassadas, que caracterizem mal uso ou aplicação indevida, não terão garantia.**

Limpeza: Para limpeza utilize um espanador ou pano seco. O uso de álcool ou produtos abrasivos podem danificar o produto.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

- 1) Abra o kit que contém os componentes de instalação. Verifique conforme imagem 1.
- 2) Verifique se a rede elétrica está desligada antes de iniciar a instalação, faça a conexão dos fios. Utilize o trava cabo para ajustar a altura do seu pendente.
- 3) Empurre para cima a canopla até encostar no teto, verifique conforme imagem 3. Utilize a porca para prender a canopla.
- 4) Faça a instalação da lâmpada. Religue a rede elétrica e verifique o funcionamento do produto.

